



OutCam PT20S


ПОВОРОТНАЯ WI-FI КАМЕРА
С СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛЮ




Прежде чем приступить к работе с устройством,
пожалуйста, изучите данное руководство.

ctvcctv.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Видеокамера




Солнечная панель



Шнур питания
USB-A - USB-C 190 см



Крепление для
солнечной панели






Монтажная пластина



Крепежный
комплект

Производитель оставляет за собой право
изменять функциональные возможности,
технические характеристики, комплектацию и
упаковку без предварительного уведомления.

КОНСТРУКЦИЯ



УСТАНОВКА КАМЕРЫ





ВАЖНО: Обязательно отключите электропитание перед монтажом!



ВАЖНО: Убедитесь, что в предлагаемом месте установки видеокамеры сигнал Wi-Fi сети устойчив и имеет достаточный уровень.




ВАЖНО: Рекомендуемая высота установки камеры - 2,6 м.



1. Выберите ровную вертикальную поверхность для установки: например стену.
2. Установите крепежные элементы на поверхности и прикрепите камеру.
3. Установите солнечную панель при помощи крепежного комплекта и подключите к ней камеру, используя шнур питания.

Индикатор состояния на камере:

- Горит красным: камера заряжается.
- Горит синим: камера подключена к Wifi
- Мигает синим: камера не подключена к Wifi
- Мигает синим и красным попеременно: камера в режиме сопряжения



ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ

Для эксплуатации Wi-Fi видеокamеры загрузите в Google Play, Apple Store или AppGallery приложение **CTV Home** или **SmartLife**. Зарегистрируйте учетную запись.



Важно! Корректная работа приложений зависит от устойчивости беспроводной сети, нагрузки серверов производителя, версии операционной системы мобильного устройства, его загруженности и работоспособности, а также других факторов, влияющих на взаимодействие мобильного приложения и вашего видеодомофона.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ

Для подключения видеокamеры к Wi-Fi сети в вашем доме прежде всего необходимо выполнение следующих условий:



Wi-Fi роутер или точка может обеспечивать беспроводную сеть в диапазоне как 2,4, так и 5 ГГц.



Вы должны знать пароль от вашей сети Wi-Fi, так как в процессе подключения его необходимо будет ввести.

- Предоставьте приложению CTV Home все необходимые разрешения в настройках вашего смартфона
- Подключите смартфон к той точке доступа, к которой планируется подключать видеокamеру.

- Подайте питание на видеокamеру, дождитесь ее включения. Если существуют признаки того, что камера работает неправильно, нажмите кнопку сброса на 8 с, чтобы установить настройки видеокamеры на заводские значения.
- Откройте приложение CTV Home и нажмите кнопку добавления нового устройства.
- Откроется окно со списком устройств, в котором автоматически запустится поиск камер поблизости. Спустя 5-10 секунд, в верхней части окна появится значок видеокamеры.
- Коснитесь кнопки "Выбрать" напротив значка камеры – при необходимости, укажите корректное имя Wi-Fi-сети и пароль от нее в окне "Ввести информацию Wi-Fi" и нажмите "Далее" – через несколько секунд камера будет добавлена в приложение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОКАМЕРЫ



Разрешение 2560 x 1440 пкс



Поддержка видео-кодеков сжатия



Угол поворота 355°, угол наклона 180°



Питание 5V DC (USB-C)




Цифровое шумоподавление



Технология WDR



Двусторонняя аудиосвязь



Габариты камеры: 184 x 91 x 140 мм



ИК-подсветка на 10 м+LED диоды



Поддержка карт памяти microSD до 128 Гб



Рабочая влажность: 20-95 %



Рабочая температура от -20 до +50 °C

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ




Время заряда батареи 2-5 дней*



Мощность 3 Вт



Выходное напряжение 5V DC/3 Вт



Габариты панели: 170 x 120 x 17 мм

*В зависимости от интенсивности солнечного света

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, берегите себя! Соблюдайте технику безопасности.



ВАЖНО:

Обязательно отключите электропитание перед монтажом.

При установке и дальнейшем использовании видеокamеры следуйте общим правилам электробезопасности эксплуатации электроприборов, а также требованиям нормативно-правовых актов по электробезопасности. В том числе:

- ⚠ Избегайте установки изделия и прокладки проводов вблизи источников тепла (например, радиаторов отопления) и электромагнитных помех (например, телевизора, усилителя, радиоприемника и т.п.)
- ⚠ Рекомендуется подключать адаптер камеры к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя
- ⚠ Не применяйте моющие средства для чистки изделия – используйте только мягкую ткань.

Разборку и техническое обслуживание может осуществлять только сотрудник специализированного сервисного центра.

С подробной инструкцией можно ознакомиться на нашем сайте ctvcctv.ru



Информация о дате производства находится на стикере на устройстве. Ознакомиться с декларацией о соответствии можно на сайте ctvcctv.ru в разделе «Сертификаты». Изготовитель: Zigxico (Hong Kong) Limited. Address: Unit A7, 12/F, Astoria Building, 34 Ashley Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Сделано в Китае. Импортёр: ООО «Сити Видео», Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 3А, стр. 2, этаж 2 пом. 211.