


ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОБАВЛЕНИЮ КАМЕР QTECH В ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС IPEYE

Шаг 1. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСА IPEYE



Онлайн-сервис IPEYE — это современная система для организации облачного видеонаблюдения через Интернет, которая позволяет осуществлять просмотр с камер и хранить архив в облаке. При использовании облачного видеонаблюдения IPEYE камера подключается напрямую к сервису без использования дополнительного оборудования, видеоархив хранится в защищенных дата-центрах.

Зарегистрируйтесь на сайте www.ipeye.ru, и получите имя пользователя и пароль своего личного кабинета.

ШАГ 2. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ ВИДЕОКАМЕРЫ

Для возможности работы с облачным сервисом IPEYE необходимо установить специальную версию прошивки на видеокamerу. Чтобы получить актуальную версию программного обеспечения для вашей модели камеры, отправьте запрос в службу технической поддержки QTECH, воспользовавшись формой на этой странице.

На указанный адрес электронной почты вам будет отправлена ссылка для скачивания файла прошивки, а также подробная инструкция по ее установке.

ШАГ 3. ДОБАВЛЕНИЕ ВИДЕОПОТОКА КАМЕРЫ В ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС IPEYE

В адресной строке браузера наберите `http://ip-address:8282` где ip-address — установленный в разделе «сетевые параметры» IP-адрес вашей камеры

* По умолчанию используется IP-адрес 192.168.0.120, т.е. ссылка будет иметь вид: `http://192.168.0.120:8282`

Откроется меню добавления видеопотоков камеры в облачный сервис IPEYE.

В поле логин/пароль введите данные полученные при регистрации на сайте ipeye.ru. Далее выберите и добавьте интересующие вас видеопотоки (поддерживается кодек h264).

Перейдите на сайт www.ipeye.ru в свой личный кабинет. В списке доступных устройств появится ваша камера. В личном кабинете IPEYE вы всегда сможете просматривать живое видео с ваших камер. Также вы можете добавлять видеопотоки камер через личный кабинет IPEYE (пункт «Добавить камеру»).

